

NCC警語

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」


LoRa IoT智能滅火器 壓力表模組 SIG-36 使用手冊

簡介

SIG-36智能LoRa IoT滅火器壓力表模組，提供使用者即時滅火器壓力不足與過高偵測、位移、環境溫度過高、乾粉到期更換與定期維護報警外，**SIG-36**專有的「緊急」按鈕使每個滅火器成為行動緊急救援設備，能及時發出定址滅火器位置幫助救難人員正確且快速抵達現場，並提高意外災害發生時的生存機率。




指示燈介紹



LED 指示燈


- 1) 接通電源時，紅黃綠燈同亮一秒後熄滅。
- 2) SOS 警報時，紅燈連續閃爍 20 秒後熄滅。
- 3) 自我測試模式下，顯示紅燈模組異常，綠燈模組正常。

介面介紹




箱內配件介紹

配件	數量
模組本體	1
安裝支架	2
拉釘	5
ER18505 一次性電池組	1
滅火器壓力表	1
使用手冊	1



初次使用



開機: 按SOS按鍵一次開機 (紅、黃、綠三色LED同亮一秒)

關機: 長按按鍵兩次兩秒，紅燈亮起一秒後模組關機

◎ 按鍵與LED定義：

1. SOS：於開機模式下按SOS按鍵一次，紅色LED閃爍20次。
2. 自我測試模式：於開機模式下，長按按鍵10 秒進入。
3. 黃燈亮三秒後進行檢測模式:
壓力正常-->綠燈閃三次
壓力異常-->紅燈閃三次。

保固政策

1, 主機：本體有效期限1年。配件保固期3個月，人為拆機不在保固範圍內。

2, 維修服務方式：送修。

3, 為保障您的合法權益，請您在購買時務必向經銷商索取發票。發票上應清楚寫明產品的品牌、型號、序號和銷售日期，並蓋有經銷商發票章。維修時請同時提供發票與保固書，謝謝。

保固卡

相關資料 (用戶填寫)			
用戶姓名		常用電話	
通訊地址			
產品型號		產品編號	
生產日期		購買日期	
維修地點		發票號碼	

維修記錄			
維修日期			
故障內容			
處理詳情			
維修單位名稱		維修單位電話	
維修人員簽名			